

## Internationale Reihen der Nennwerte (DIN IEC 63)

Reihe	E 3	E 6	E 12	E 24	E 48	E 96						
Toleranz	50%	20%	10%	5%	2%	1%						
	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00						
					1,02							
					1,05	1,05						
					1,07							
					1,1	1,10						
				1,13								
				1,15	1,15							
				1,18								
				1,2	1,21							
				1,24								
				1,27	1,27							
				1,3								
				1,33	1,33							
				1,37								
				1,40	1,40							
			1,43									
			1,47	1,47								
			1,50									
			1,5	1,5	1,5	1,5	1,54	1,54				
							1,58					
							1,6	1,62				
							1,65					
							1,69	1,69				
				1,74								
				1,78	1,78							
				1,82								
				1,8	1,8	1,8	1,8	1,87	1,87			
								1,91				
								1,96	1,96			
								2,0				
								2,05	2,05			
				2,10								
				2,15	2,15							
			2,21									
			2,2	2,2	2,2	2,2	2,26	2,26				
							2,32					
							2,37	2,37				
							2,43					
							2,49	2,49				
							2,55					
							2,61	2,61				
							2,67					
							2,7	2,7	2,7	2,7	2,74	2,74
											2,80	
											2,87	2,87
											2,94	
											3,0	3,01
							3,09					
							3,16	3,16				
			3,24									

Reihe	E 3	E 6	E 12	E 24	E 48	E 96		
Toleranz	50%	20%	10%	5%	2%	1%		
		3,3	3,3	3,3	3,32	3,32		
					3,40			
					3,48	3,48		
					3,57			
					3,6	3,65		
					3,74			
					3,83	3,83		
					3,92			
					3,9	3,9		
					4,02	4,02		
					4,12			
					4,22	4,22		
					4,32			
					4,42	4,42		
					4,53			
		4,64	4,64					
		4,75						
		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,87	4,87
							4,99	
							5,1	5,11
							5,23	
							5,36	5,36
							5,49	
							5,6	5,62
							5,76	
							5,90	5,90
							6,04	
							6,2	6,19
							6,34	
							6,49	6,49
6,65								
6,8	6,81							
6,98								
7,15	7,15							
7,32								
7,5	7,50							
7,68								
7,87	7,87							
8,06								
8,2	8,25							
8,45								
8,66	8,66							
8,87								
9,1	9,09							
9,31								
9,53	9,53							
9,76								

Die Werte der Reihe E 192 werden selten benötigt.